



Fußbodenheizungsfräse

Ofenbau Christian Krepper

Die *superschnelle* Fußbodenheizung

Estrich fräsen - Rohr verlegen - grundieren - spachteln - fertig!

- Die Kanäle werden in den bestehenden Estrich eingefräst.
- Durch eine kombinierte Absaugung sind die Fräsarbeiten **fast staubfrei**.
- Kein zusätzlicher Bodenaufbau nötig. Die Türen müssen nicht abgeschnitten werden.
- Der Heizungsschlauch wird direkt in die gefräste Nut gesteckt und gibt die Wärme dadurch schneller an den Raum ab.
- Fräsen und Verlegen der Rohre in wenigen Tagen, daher **sehr kurze Renovierungszeit**.
- Wir arbeiten ausschließlich mit der bewährten Hemming Technik.
- Verlegung und Installation der Fußbodenheizung erfolgt nur durch den Installateur.

Christian Krepper

HAFNERMEISTER

SEBASTIAN-SCHROTT-STRASSE 8

6112 WATTENS

0664 2617006

ofenbau.krepper@aon.at

www.ofenbau-krepper.at